

# Triflex

Delivering solutions together.

Käyttöohjeet

Käsineet ja puhdistusliinat pohjusteen käsittelyyn

## Triflex Glas Primer -pohjusteen oikea käsittely



## Triflex Glas Primer -pohjusteen oikea käsittely

### Triflex Glas Primer Set -tarvikesetti:

Yksikomponenttinen, nopeasti kuivuva Glas Reiniger -puhdistusaine ja Glas Primer -pohjuste, pari aluskäsineitä, pari nitrilikäsineitä sekä nukkaamattomat liinat työstämiseen.

Pakkaus sisältää kaiken tarvittavan lasipintojen esikäsittelyyn.

### Käsittely

1. Puhdista pinta Triflex Glas Reiniger -puhdistusaineella. Menekki noin 0,05 l/m<sup>2</sup>.
2. Anna kuivua noin 10 min (+20 °C).
3. Levitä Triflex Glas Primer -pohjustetta taputellen. Menekki noin 0,05 l/m<sup>2</sup>.
4. Anna kuivua noin 15 min (+20 °C).
5. Päällystettävissä Triflexin PMMA-vedeneristystuotteilla.

#### Aluskäsineet

Pue pakkauksessa mukana olevat valkoiset aluskäsineet.



#### Nitrilikäsineet

Pue nitrilikäsineet aluskäsineiden päälle. Nitrilikäsine suojaa aluskäsineitä mekaanisilta vaurioilta.



#### Valmis

Triflex Glas Reiniger -puhdistusainetta tai Glas Primer -pohjustetta ei tule käyttää ennen kuin molemmat käsineet on puettu.



#### 4

#### Lasipinnan puhdistaminen

Triflex Glas Reiniger -puhdistusaineen kanssa käytetään sinistä puhdistusliinaa.



#### 5

#### Lasipinnan pohjustaminen

Pinnan kuivuttua Triflex Glas Primer -pohjuste levitetään vihreällä liinalla.



#### Täydellinen tarvikesetti lasipintojen esikäsittelyyn

Triflex Glas Primer -pohjuste lasipinnoille, ilman hiontaa. Noudata Tuotetiedot -dokumentin ohjeita.



#### Valmistaja

Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstrasse 59  
32423 Minden, Saksa  
Puh. +49 571 38780-708  
international@triflex.de  
www.triflex.com

Nordic Waterproofing Oy  
Rälssitie 6  
01510 Vantaa  
Puh. 010 851 1000  
info@kerabit.fi  
www.kerabit.fi

 **Kerabit**®

